

Aufmaßermittlung nach VOB

Überbrückung, Gitterträger

Gitterträger werden nach der Öffnungsbreite, welche überbrückt wird in Metern abgerechnet. Es wird berechnet was tatsächlich benötigt wird. Die abzurechnende Länge wird von dem Punkt, an dem die Last ins Gerüst abgeleitet wird ermittelt. Gitterträger sind immer eine Zulage zum Gerüst.

Die Fassadenfläche wird durchgemessen (graue + braune Fläche). Das zu überbrückende Objekt (hier Anbau in braun) unterbricht nicht die Fläche des Gerüsts und wird übermessen.

Abbildung:

- Aufmaß Überbrückung, Gitterträger
- Berechnung
L in m

