

## Aufmaßermittlung nach VOB


### Fassadengerüst, Standgerüst

Fassadengerüste (für Maler, Maurer und Putzer) werden nach der **zu bearbeitenden Fläche** aufgemessen. Fenster, Türen und andere Öffnungen werden übermessen. Die Höhe wird von der Stelle, an welcher die Kraft des Gerüstes abgeleitet wird bis zur Oberkante Fassade, Dach oder Rinne gemessen (siehe Abbildungen 1 bis 4).

**Abbildung 1:** Aufmaß Fläche Gerüst mit Giebel

Berechnung

$$Fa = (L \times H1) + (L \times (H2/2))$$



**Abbildung 2:** Aufmaß Fläche Gerüst ohne Giebel


Berechnung

$$Fa = L \times H$$



**Abbildung 3:**

- Aufmaß Fläche für Fassadenarbeiten
- Aufmaß Fläche für Fassaden und Holzarbeiten
- Aufmaß Fläche für Dacharbeiten



Berechnung

$$L1 \times H1 + L1 \times (H2/2)$$

Berechnung


$$L2 \times H1 + L1 \times (H2/2)$$

Berechnung

$$L2 \times H1 + L1 \times (H2/2)$$

**Abbildung 4:**

- Aufmaß Fläche nur für Fassadenarbeiten:
- Aufmaß Fläche nur für Rinnenarbeiten:
- Aufmaß Fläche für Fassaden und Holzarbeiten:



Berechnung

$$\text{Taufseite} = L1 \times H1$$

Berechnung

$$\text{Taufseite} = L2 \times H3$$

Berechnung

$$\text{Taufseite} = L2 \times H1$$